



***NEXELO***

**PL** Instrukcja obsługi

**GB** User manual

L333008NEX

**PL** Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU BAGAŻNIKA

Zaleca się aby klient sprawdził, czy konstrukcja bagażnika jest dostosowana do geometrii i wytrzymałości roweru.

Bagażnik należy zamontować z tyłu nad tylnym kołem do sztycy podsiodłowej za pomocą obejmy oraz szybkozamykacza. Maksymalny moment dokręcania śruby M5: 5-6 N-M, śruby M6: 9-10 N-M.

Upewnić się, czy nie zostało przekroczone dopuszczalne obciążenie roweru.

W razie wątpliwości sprawdź instrukcję obsługi roweru lub spytaj się sprzedawcy.

Max. dopuszczalna ładowność bagażnika tylnego montowanego do wspornika siodła wynosi 9 kg, montowanego do ramy roweru wynosi 25 kg.

Sprawdź, czy elementy złączne są odpowiednio dokręcone i regularnie je sprawdzaj.

Modyfikacja bagażnika i jego mocowań jest zabroniona.

Zarówno producent, jak i sprzedawca nie odpowiadają za ewentualne szkody spowodowane jakąkolwiek modyfikacją dokonaną przez Użytkownika, bądź osoby trzecie.

Bagażnik ten nie jest zaprojektowany do ciągnięcia przyczepki.

Uważaj - gdy bagażnik jest obciążony mogą się zmieniać właściwości jezdne roweru (np. droga hamowania i łatwość kierowania).

Bagażnik nie jest przystosowany do montażu fotelika rowerowego.

Zaleca się umocowanie odblasku lub lampy do bagażnika.

Należy zwrócić uwagę, by nie były one zasłonięte przez bagaż.

Zaleca się, by bagaż był równomiernie rozłożony po obu stronach bagażnika.

**GB** Thank You for choosing our product. Please read user manual before use.

## LUGGAGE CARRIER INSTALLATION AND OPERATION MANUAL

It is recommended that the customer checks whether the construction of the rack is adapted to the geometry and strength of the bike.

The rack should be mounted to the seat post rear above the rear wheel using a clamp and quick release. Maximum tightening torque for M5 screw: 5-6 N-M, M6 screw: 9-10 N-M.

Make sure that the permissible weight of the bicycle has not been exceeded.

If in doubt, check your bicycle's manual or ask your retailer.

Max. the permissible load capacity of the rear rack mounted to the seat post is 9 kg, mounted to the bicycle frame is 25 kg.

Check that fasteners are properly tightened and check them regularly.

It is forbidden to modify the luggage carrier and its attachments.

Both the manufacturer and the seller are not responsible for any damage caused by any modification made by the User or third parties.

This rack is not designed to pull the trailer.

Be careful - when the rack is loaded, the bike's driving characteristics may change (e.g. braking distance and ease of steering).

The carrier is not suitable for mounting a bicycle seat.

It is recommended to attach a reflector or lamp to the carrier.

Make sure that they are not covered by luggage.

It is recommended that the luggage is evenly distributed on both sides of the carrier compartment.