

Instrukcja obsługi
Przewodowy licznik rowerowy
Uwaga: Przed użyciem, zdejmuj folię ochroną z ekranu

Przegląd 8 funkcji


1. Bieżąca prędkość
2. Czas jazdy (TM)
3. Odległość trasy (DST)
4. Licznik kilometrów (ODO)
5. Prędkość maksymalna (MAX)
6. Średnia prędkość (AVS)
7. Zegar
8. Skanowanie

Instalacja baterii

Włożyć monetę w otwór znajdujący się w pokrywie baterii, przekręć odwrotnie do kierunku ruchu wskaźówek zegara. Włożyć baterię i przykręcić pokrywę.

Montaż licznika

Koszyk przymocuj do kierownicy lub wspornika kierownicy za pomocą pasków montażowych znajdujących się w zestawie. Koszyk można obracać w celu montażu licznika na kierownicy lub na wsporniku kierownicy poprzez rozkręcenie śrub w centralnej części koszyka i obrócenia górnej części koszyka względem podstawy o 90 stopni.



Licznik ułożyć w koszyku, tak aby ząbki montażowe weszły w dedykowane otwory. Wsuń licznik na miejsce, jednocześnie delikatnie dociskając go do koszyka.



Montaż czujnika oraz magnesu

Montaż czujnika.

Przyłożyć gumową podkładkę do rury widelca / amortyzatora i przymocuj czujnik za pomocą plastikowych pasków. Strona oznaczona jako «Sensor» powinna być skierowana w stronę magnesu.

Montaż magnesu.

Zdemontuj nakrętkę z dolu magnesu, zamocuj magnes ze śrubą do szprychy koła. Przykręć nakrętkę unieruchamiając magnes na szprysze. UWAGA: Odległość między czujnikiem a magnesem nie powinna być większa niż 5 mm. Czujnik powinien być zamocowany pionowo, kąt nachylenia nie powinien przekroczyć 30 stopni.

Obsługa licznika

MODE – prawy przycisk służy do przełączania funkcji.
 SET – lewy przycisk służy do zmiany wartości funkcji.
 RESET – wcisnąć lewy przycisk w celu zresetowania danych w poszczególnych funkcjach
 Ustawione dane zostaną zapisane automatycznie po upływie 3 sekund.



Instrukcja obsługi User Manual

Nexelo C6

www.nexelo.eu

Ustawienie rozmiarów opony

Aby ustawić rozmiar opony, przełącz licznik w tryb ODO za pomocą prawego przycisku MODE, następnie wcisnąć lewy przycisk SET. Prawy przycisk służy do przełączania pozycji. Lewy przycisk służy do zmiany wartości.

Podaj rozmiar opony w calach a następnie wybierz jednostkę miary (KM/Mile). Sprawdź rozmiar Twojego koła na bocznej ścianie opony. Ustawione dane zostaną zapisane automatycznie po upływie 3 sekund.

Zegar

Wybierz funkcję zegara i wcisnąć lewy przycisk SET, aby ustawić czas. Lewy przycisk służy do zmiany wartości minut/godzin, a prawy przycisk do przełączania pomiędzy edycją minut i godzin. Ustaloną wartość zapisuje się automatycznie po upływie 3 sekund.

Licznik kilometrów (ODO)

Funkcja Licznika Kilometrów pokazuje całkowity przejechany dystans. Można go wyzerować poprzez wyjącie baterii z licznika, co spowoduje utratę wszystkich danych.

Odległość trasy (DST)

Funkcja pokazuje odległość przejechanego odcinka lub trasy. Pracuje w zakresie od 0.000 do 9999KM. Automatycznie zostanie zresetowana po przejechaniu maksymalnej odległości. Aby wyzerować licznik, wcisnąć lewy przycisk SET.

2

3

Prędkość maksymalna (MAX)

Zapisuje maksymalną osiągniętą prędkość po restarcie licznika. Aby wyzerować licznik, wcisnąć lewy przycisk SET.

Prędkość średnia (AVS)

Funkcja pokazuje średnią prędkość trasy. Aby wyzerować licznik, wcisnąć lewy przycisk SET.

Czas jazdy (TM)

Funkcja pokazuje czas jazdy od ostatniego jej resetowania. Funkcja pokazuje czas w zakresie od 0:00:00 do 9:59:59 godzin, a następnie automatycznie się resetuje. Aby wyzerować licznik, wcisnąć lewy przycisk SET.

SCAN

Funkcja SCAN naprzemiennie pokazuje wartości poszczególnych funkcji. Włączenie i wyłączenie funkcji odbywa się za pomocą prawego przycisku.


Aktualna prędkość

Funkcja pokazuje aktualną prędkość na głównym ekranie, z dokładnością do 0.1KM/h. Funkcja pracuje w zakresie od 0 do 99,9 KM/h(M/h)

Awarie i ich przyczyny

PROBLEM	PRZYCZYNA
Licznik pokazuje prędkość 0 mimo jazdy	Nieprawidłowo zamocowany magnes względem czujnika.
Wyświetlane dane nie są prawidłowe	Wprowadzone parametry w liczniku nie są prawidłowe. Ustaw prawidłowy parametr obwodu koła
Spowolniona praca	Licznik pracuje w temperaturze poniżej 0 stopni.
Ciemny wyświetlacz	Komputer zbyt długo przebywa w intensywnym nasłonecznieniu. Przechowuj licznik w zaciemnionym miejscu.
Pusty ekran	Bateria została źle zainstalowana, lub została rozładowana.

Place the computer in the base on its place. Slide in the computer and push it down in the same time.



Sensor and magnet installation

Sensor installation:

Place the rubber pad on the fork and install the sensor on it by plastic straps. The sensor side marked with <<Sensor>> should be placed towards the magnet.


Magnet installation:

Take off the nut from magnet's bottom part, place the magnet with the bolt on the spoke and screw in the nut on the spoke.

WARNING: The distance between the sensor and the magnet should not be bigger than 5mm. The sensor should be placed vertically and the installation angle should not be bigger than 30 degrees.

Computer handling

- *MODE – The right button switches the functions.
- *SET – The left button is used to change the function's value and to choose the proper function.
- *RESET – Press the left button to reset saved data in each function.
- *Settings will be saved automatically after 3 seconds.



5

6


7

Руководство пользователя
Проводной велокомпьютер
Примечание. Пожалуйста, снимите защитную пленку с экрана.
Обзор 8 функций


1. Актуальная скорость езды (**SPD**)
2. Время езды (**TIM**)
3. Расстояние трассы (**DST**)
4. Общее расстояние (**ODO**)
5. Максимальная скорость (**MAX**)
6. Средняя скорость (**AVS**)
7. Формат часов 12/24h (**CLK**)
8. СКАНИРОВАНИЕ (**SCAN**)

Установка аккумулятора (батареи)
Поместите батарейку CR2032 в гнездо для батареек.
Примечание: Соблюдайте полярность: (+) должен быть установлен вверх и закрутите крышку. Вставьте батарейку и закрутите крышки.

Установка велокомпьютера
Используя крепежные ремешки (в комплекте), прикрепите подставку для велокомпьютера на руль. Затем вставьте сам девайс в пазы, которые должны совпадать с пазами на подставке. Закрепите компьютер по направлению часовой стрелки на 90° и одновременно прижимая его к подставке, которая может быть установлена как на рулевом колесе, так и на рулевой колонке



11



8

Tire size setting

To set the tire size change the computer to ODO mode using the right MODE button and press the left SET button. The right button changes the position. The left button changes the value. Set the tire size in inches and next choose the right unit (KM/MPH). Check the size of your wheel on the tire's side wall.

Settings will be saved automatically after 3 seconds.

Clock

Select the clock function and press the left SET button to set the time. The left SET button is used to change the value of minutes/hours and the right button is used to switch between editing minutes and hours.

Settings will be saved automatically after 3 seconds.

Total distance (ODO)

The total distance function shows the total traveled distance. It can be canceled by taking the battery out what will cause lossing of all saved data.

Ride distance (DST)

This function shows your trip distance. It works in the range from 0.000 to 9999 km. It will be automatically canceled after driving the maximum distance. To cancel this function press the left SET button.

Maximum speed (MAX)

This function saves the maximal speed achieved during the trip. To cancel this function, press the left SET button.

Average speed (AVS)

This function shows average trip speed. To cancel this function, press the left SET button.

Ride time (TM)

This function shows the ride time from the last computer cancellation. It shows time in the range from 0:00:00 up to 9:59:59 hours and next it restarts automatically. To cancel this function, press the left SET button.

SCAN

This function shows all functions one after another. It can be turned ON and OFF by the right MODE button.

Current speed

This function shows the current speed on the main screen with 0.1KM/h precision. It works in the range from 0 up to 99,99km/h or mph.

Failures and what it causes

Problems	Causes
The speedometer shows 0 during the ride	The magnet is assembled incorrectly relatively to the sensor.
Displayed data are incorrect	Tire settings in computer are incorrect. Set correct tire size.
Computer functions are slowed down	The computer is working in the temperature below 0 degrees.
Black screen	The computer is exposed to the sun for too long time. Keep the computer in the shadow.
Empty screen	The battery is installed incorrectly or it is discharged.

9

10

Установка магнитного сенсора и трансмиттера

Приложите резиновую прокладку на трубку вилки и закрепите сенсорный датчик (трансмиттер) при помощи пластиковых хомутов. Сторона с надписью «Sensor» должна быть обращена к магнитному сенсору (магниту). Установка магнита. Откройте снизу гайку, закрепите магнит вместе с болтом на спице колеса. Закрутите гайку, при этом, не изменяя положения магнита на спице.

Внимание: расстояние между сенсором и магнитом не должно превышать 5 мм. Сенсор должен быть установлен вертикально, угол наклона не должен превышать 30 градусов

Установка магнитного сенсора и трансмиттера

Приложите резиновую прокладку на трубку вилки и закрепите сенсорный датчик (трансмиттер) при помощи пластиковых хомутов. Сторона с надписью «Sensor» должна быть обращена к магнитному сенсору (магниту). Установка магнита. Откройте снизу гайку, закрепите магнит вместе с болтом на спице колеса. Закрутите гайку, при этом, не изменяя положения магнита на спице.

Внимание: расстояние между сенсором и магнитом не должно превышать 5 мм. Сенсор должен быть установлен вертикально, угол наклона не должен превышать 30 градусов

Описание кнопок на велокомпьютере

MODE – правая кнопка служит для изменения/просмотра функций
SET – левая кнопка служит для изменения/выбора определенной функции
RESET – нажмите и придержите 3 секунды левую кнопку для обнуления определенной функции

Установленные показатели будут записаны автоматично по истечению трех секунд

Провод велокомпьютера

Провод велокомпьютера протяните вдоль вилки так, чтобы он не обвился во время езды и функционирования амортизаторов, протягивая дальше вдоль тормозного тросика, но не блокируя его.

12

Установка размера колеса

После установки девайса на экране автоматически будут показаны данные по умолчанию. Для установки необходимого размера колес необходимо переключить велокомпьютер на функцию ODO, переключая правую кнопку MODE и подтверждением выбора кнопкой SET.

На экране начнет мигать значение по умолчанию. Внеси данные, которые будут соответствовать твоему колесу, одновременно используя таблицу значений. Правая кнопка служит для изменения позиции, левая – для изменения показателей.

Для записи или изменения номера нажмай левую кнопку, правую – для перехода на следующий показатель. Дальше выбери единицу измерения в Км/Милях при помощи левой кнопки. Изменения автоматически запишутся после трех секунд.

CLK (12H/24H)

Выбери режим часов и нажми на левую кнопку SET на 3 с., чтобы выбрать формат часов (12/24). Левая кнопка служит для изменения часов/минут, правая – для изменения минут/часов. Изменения автоматически запишутся после трех секунд.

Общее расстояние (ODO)

Функция ODO показывает общее пройденное расстояние. Можно обнулить показания, вынув батарейку на несколько секунд, что повлечет за собой обнуление других показателей: размеры колес, часы и т.д.

Расстояние трассы DST/DIST

Эта функция показывает расстояние пройденного участка или всей трассы. Функционирует в диапазоне от 0,000 до 9999 Km. Автоматически обнуляется после максимально пройденного расстояния. Для самостоятельно обнуления показателей достаточно удерживать левую кнопку в течение 3 секунд.

Максимальная скорость MAX/MXS

После настройки велокомпьютера будет показывать максимальную скорость. Для обнуления показателей нажми и удерживай левую кнопку SET в течение 3 секунд

13

AVS

Функция предоставления информации о средней скорости. Для обнуления показателей нажми и удерживай левую кнопку SET в течение 3 секунд

Время езды (TIM)

Эта функция показывает время езды после последней аннуляции. Работает в диапазоне от 0:00:00 до 9:59:59 и далее автоматически происходит обнуление. Для ручного обнуления необходимо удерживать левую клавишу в течение 3 секунд

SCAN

Эта функция постоянно и поочередно предоставляет информацию по всем функциям. Включить/выключить можно при помощи правой кнопки.

Актуальная скорость езды (SPD)

Показатель актуальной скорости на главном экране с погрешностью до 0,1 Km/ч. Диапазон: 0 до 99,9 Km/ч

Неисправности и их причины

Неисправность	Причина
Компьютер показывает скорость «0» во время движения	Магнит неправильно установлен по отношению к сенсору
отображаемые данные не являются правильными	Внесенные в велокомпьютер данные неправильные
Замедленная работа	Велокомпьютер функционирует в диапазоне пониженных температур (ниже
Темный экран	Компьютер слишком долго находился под воздействием прямых солнечных лучей
Белый экран	Батарейка плохо установлена или полностью разряжена

14

15